## HUILE DURE, DÉCORE ET PROTÈGE

# **Huile-Cire**



## Nouvelle palette de teintes

Innombrables effets décoratifs



Bel aspect soyeux



Imprègne en profondeur



Anti-poussière



Application et entretien faciles



Met en valeur l'aspect naturel de toutes les essences de bois



## **DESTINATION ET PRÉSENTATION**

- ■L'HUILE-CIRE pénètre profondément dans les sols en bois massif (parquets, planchers), en contreplaqué ou en liège, les protège durablement tout en leur conservant un aspect naturel. Elle est réservée à un usage intérieur.
- L'HUILE-CIRE est facile à appliquer sur toutes les essences de bois couramment utilisées (essences exotiques rares, nous consulter), et facile à entretenir avec l'HUILE D'ENTRETIEN BLANCHON.
- L'HUILE-CIRE est disponible en naturel (incolore) et 11 teintes.

## PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Le parquet devra être parfaitement propre et sec avec une humidité inférieure à 10% ; consulter le D.T.U. en vigueur (proscrire l'utilisation de lessives ou d'agents blanchissants).
- Aplanir par ponçage un parquet neuf ou ancien : le bois à imprégner sera poncé «à blanc» (grain 24 ou 36), affiné au grain 50 ou 60, le ponçage de finition sera effectué au grain 100 ou 120 (cf. Annexe).
- ■Important: les bois brossés permettent d'obtenir des nuances plus soutenues que les bois lisses
- Si des rebouchages sont nécessaires (trous, fissures), utiliser le LIANT MASTIC À BOIS BLANCHON, avant le ponçage de finition (consulter la fiche technique de ce produit).
- Un dépoussiérage soigneux suivra.
- Les exsudations grasses des bois exotiques seront dégraissées avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou à l'acétone.

#### Traitement insecticide

■ Si nécessaire, appliquer un produit de traitement adapté.

### Mise en teinte ou effet vieilli

- Les parquets poncés (bois «mis à nu») peuvent être teintés avec la TEINTE À BOIS BLANCHON ou le VIEILLISSEUR BOIS BLANCHON (nuances positives).
- Le VIEILLISSEUR BOIS permet d'obtenir de remarquables effets «bois vieilli». Utiliser de préférence les HUILES-CIRES aspects blanc ou les gris pour les meilleurs effets vieillis.
- Important : les bois préalablement teintés ou mis en couleur avec de l'HUILE-CIRE teintée, soumis à un trafic plus ou moins intense, devront être entretenus régulièrement pour éviter une dégradation de la teinte.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- SANS MÉLANGE : l'HUILE-CIRE est prête à l'emploi.
- Bien mélanger le bidon avant l'utilisation.
- Ne pas imprégner un parquet à une température inférieure à 12°C. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
- L'application de l'HUILE-CIRE se fait toujours dans le sens du bois, soit à la brosse (pures soies), au spalter, à la spatule lisse (non crantée) ou au rouleau (poils ras), en essuyant très régulièrement, au fur et à mesure de l'application, avec un chiffon de coton propre (mouvement circulaire), soit avec une monobrosse équipée d'un pad beige ou une lustreuse traditionnelle équipée des brosses douces. Pour faciliter l'essuyage, travailler par petites surfaces.
- La couche déposée doit être très fine, de l'ordre de 1 litre par couche, pour 20 à 25 m2.
- Le lustrage (chiffon de coton ou monobrosse), réalisé au fur et à mesure de l'application, permettra d'obtenir un bel aspect uniforme : le bois est ainsi imprégné en profondeur, sans surépaisseur persistant à la surface.
- Attendre 8 à 12 heures pour appliquer la deuxième couche, de la même façon que la première.
- Cas particulier : afin d'optimiser la protection, il est possible d'appliquer, sur 2 couches d'HUILE-CIRE teintée, une couche de «finition» d'HUILE-CIRE naturel (incolore).

#### Nettoyage des ustensiles

- Les outils seront nettoyés immédiatement après usage avec le DILUANT S.O. BLANCHON.
- Nettoyer chiffons, pads et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Chiffons et pads peuvent également être conservés dans de l'eau. Ne pas jeter chiffons et pads imbibés d'huile sans les avoir rincés à l'eau.
- Reboucher soigneusement après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.





## Huile-Cire

## SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE

- Séchage hors poussières : 4 à 6 heures, environ (après lustrage).
- Séchage « égrenable/recouvrable » : 8 à 12 heures, dans des conditions normales.
- Dureté définitive : 8 à 10 jours.
- Occupation des locaux : 2 à 4 jours après application de la dernière couche.
- Pendant les premiers jours prendre quelques précautions : ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet huilé-ciré durant cette période. Dépoussiérer avec un aspirateur, un balai ou un chiffon (ne pas utiliser de textiles imprégnés). Ne pas déplacer de meubles lourds. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet huilé-ciré (bien isoler les pots de fleurs).
- Par la suite : placer des protections adaptées (feutre) sous les pieds des tables et chaises. Un paillasson de qualité placé à l'entrée de la pièce retiendra poussières et gravillons.

#### RENDEMENT

20 à 25 m² par litre et par couche.

#### **ENTRETIEN**

- La surface huilée doit être dépoussiérée régulièrement (balai ou aspirateur).
- Les taches et traces ponctuelles seront aisément éliminées avec un détergent au pH neutre (matériel bien essoré et jamais ruisselant).
- Important : attendre 15 jours pour la première intervention, afin que l'HUILE-CIRE sèche parfaitement à cœur.

#### Nettoyage courant

- Balayage humide avec le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS BLANCHON, dilué à raison de 50 ml pour 5 litres d'eau. LAGOON® BLANCHON, nettoyant spécial pour parquet, peut également être utilisé pour le nettoyage quotidien.
- Travailler par zones successives en rinçant régulièrement le balai microfibre, la serpillière ou le matériel utilisé. Celui-ci doit toujours être bien essoré pour ne pas mouiller excessivement le parquet.
- Fréquence hebdomadaire en pièces peu fréquentées jusqu'à journalière en lieux à fort trafic. Le SAVON NATUREL DES PARQUETS HUILÉS permet un nettoyage en profondeur des parquets huilés, tout en renforçant leur protection.

#### Entretien régulier

- Sur le parquet dépoussiéré et propre, pulvériser l'HUILE D'ENTRETIEN ou HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE et essuyer avec un chiffon de coton propre et sec. jusqu'à obtenir un lustrage homogène.
- Cette opération sera facilitée et accélérée par l'emploi d'une monobrosse munie d'un pad beige (si le sol est encrassé, on peut utiliser un pad rouge pour renforcer le nettoyage mécanique avant l'entretien), ou d'une lustreuse à 3 brosses rotatives. Elle s'apparente alors à une spray-méthode : le lustrage est plus rapide et le nettoyage mécanique est renforcé.
- Remise en service : 4 à 8 heures après le lustrage.
- Fréquence : lorsque l'aspect est plus terne : 1 à 2 fois par mois.
- Lorsque les parquets sont très sollicités, l'entretien régulier par spray-méthode peut être complété par l'application d'une couche fine d'HUILE-CIRE en terminant par un lustrage (faire suivre d'un polissage soigné, à la main ou à la machine).
- Plus l'entretien est régulier et fréquent, plus il est aisé.

## RÉNOVATION

- RÉNOVATION LOCALISÉE : peut être pratiquée sur des endroits particulièrement détériorés (brûlures de cigarettes, chocs...) : Poncer pour éliminer la dégradation, puis réimprégner.
- RÉNOVATION IMPORTANTE: sur un parquet huilé qui est fortement abimé, il est possible de réaliser un égrenage général au moyen d'une monobrosse équipée d'une grille abrasive (grain 120, par exemple) avant d'appliquer 1 ou 2 couches d'HUILE-CIRE (brosse, spalter, rouleau poils ras ou spray-méthode). Lustrer soigneusement, à la main ou à la machine.

DONNÉES TECHNIQUES	
DESTINATION	IMPRÉGNATION DE PARQUETS ET PLANCHERS
TYPE DE RÉSINES	Huiles
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 2b
DENSITÉ	0.89 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	300 secondes (Coupe ISO 3 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com). Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.
PONÇABILITÉ - RECOUVRABILITÉ	8 à 12 heures environ, selon température et degré hygrométrique
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS	Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS après 3 heures d'exposition (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)



## Huile-Cire







### **DANGER**

Contient HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. NE PAS faire vomir. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer le contenu/ récipient dans une déchetterie agréée.

#### ANNEXE : PONÇAGE D'UN PARQUET À LA MACHINE

- Il s'effectue à l'aide d'une ponceuse à parquet, d'une bordeuse pour les bords et d'un racloir pour les angles.
- La ponceuse à parquet s'utilise dans le sens de la lumière ou mieux, si possible dans le sens du bois.
- Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
- 1er passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l'aplanir.
- 2º passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.
- 3º passage : grains fins (80 ou 100) pour compléter la finition.
- Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
- Le polissage avec une monobrosse équipée d'une grille abrasive (120 ou 150) parfait la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
- Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Août 2025. Conçu, mis au point et fabriqué en France. Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



