

Polish satiné

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement polymère spécial en phase aqueuse. Satiné. Pour l'entretien et le rafraîchissement des sols non absorbants nettoyés en profondeur ou par aspiration. Applicable dans les lieux résidentiels et commerciaux.

- Dispersion de polymère sans métal.
- Protège le sol.
- Réduit l'adhérence de salissures donc facilitation de l'entretien.
- Bonne résistance aux marques de talons.
- Facilite le nettoyage d'entretien.
- Convient pour le nettoyage d'entretien des sols sportifs.

Supports:

- PVC / LVT
- Pour le linoléum à pores ouverts, appliquez d'abord le Lino Primer.
- Parquets vitrifiés

L'application sur les revêtements Polyuréthane/EP, les sols en polyoléfine, en caoutchouc et en pierre doit être étudiée en fonction de l'objet.

2. MODE D'EMPLOI

Nettoyez soigneusement le sol avant l'application. Nous recommandons à cet effet un pad vert et Clean&Strip.

Bien secouer. Appliquer non dilué avec l'applicateur T Dr.Schutz ou la serpillère professionnelle Dr. Schutz à une température minimale de 15 °C en un film fin et régulier sur la surface dans le sens de la pose, après qu'elle ait été soigneusement nettoyée et séchée. Pour une protection accrue, répéter l'application lorsque le film d'entretien résiste au piétinement.

Remarque:

- Éviter les rayons du soleil et les courants d'air lors de l'application.
- Éteignez le chauffage par le sol bien à l'avance.
- Si nécessaire, d'autres applications sont possibles après un nettoyage intensif.
- Éviter l'application excessive de produits de soins qui ont noirci à la suite d'une utilisation prolongée.

3. CONSOMMATION

25-30 g/m² par application (couverture : 30-40 m²/l).

4. DUREE DE SECHAGE

On peut marcher avec précaution ou travailler à nouveau après évaporation de l'eau. Peut être utilisé avec précaution 12 heures après que la dernière couche ait séché.

Polish satiné

5. STOCKAGE

Protégé du gel. Conserver dans un endroit frais et sec. Maintenir hors de portée des enfants.

6. DONNEES TECHNIQUES

Composants: eau / polyacrylate / polyuréthane / éther de glycol / acides siliciques / cires / additifs / parfums / agents conservateurs (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE / METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE) / Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one ; 2-méthyl-2H-isothiazol-

3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.

GISCODE GE10 (Émulsions/Dispersions) (Allemagne)

ADR/RID: Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

CLP/GHS: pas d'obligation de signalisation. UFI: 9C90-C009-W00Y-X3M5

Pour des informations sur l'étiquetage et la manipulation sûre, veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité.

Respectez les précautions habituelles, même si vous utilisez des produits peu polluants. Tenir à l'écart des enfants. Les conteneurs complètement vidés peuvent être jetés avec les ordures ménagères ou la collecte des matériaux recyclables.

7. INFORMATIONS SPECIFIQUES

- Informations données en conditions 23°C/50% rH/ triple renouvellement d'air par heure. Les conditions du chantier peuvent différer et modifier les résultats.
- Respectez le marquage imprimé. N'utilisez que des produits avec le même marquage pour l'application d'une couche. Dans le cas d'un marquage différent, mélangez le produit dans un récipient séparé avant l'utilisation.
- Avant l'application sur des vernis UV/traitements PU réalisés en usine, la surface doit être soigneusement pré-nettoyée avec le Nettoyant Intensif R et un pad vert. Il est recommandé de procéder à un essai préalable pour vérifier le mouillage et l'adhérence du film d'entretien.

8. INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Nos publications suivantes, dans leur forme actualisée, font partie intégrante de cette fiche :

- Directives générales pour l'utilisation des produits de surface de Dr Schutz.
www.dr-schutz.com / Les documents indiqués ainsi que cette Information Produit sont disponibles sur notre site Internet www.dr-schutz.com ou sur demande à notre adresse ci-dessous.

Polish satiné

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siège international Allemagne	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Allemagne	tél +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
France	Dr. Schutz France 12 ZA Chamboirat 03450 Ebreuil France	contact: Stéphane Clin tél +334 43 500 600 gsm. +337 60 85 92 43 email: contact@dr-schutz.fr
Suisse	Reinwall GmbH 9500 Wil, Suisse	
Distributeur Suisse et Liechtenstein	Floor Concept GmbH Bachstrasse 29 8912 Obfelden Suisse	tél +41 (44) 5334500 fax +41 (44) 5334501 email: info@floorconcept.ch www.floorconcept.ch
Canada & Amérique du Nord	Schutz NA LLC 8701 Torresdale Ave, Suite P Philadelphia PA 19137 USA	contact: Sam Jamison tél +1 877 272 4889 mobile +1 610 310 2412 email: sam@dr-schutz.us

Nos conseils et instructions d'application de nos produits sont émis de bonne foi et selon les dernières connaissances de la technique. De ce fait, aucun dommage n'en résultera si nos produits de qualité sont utilisés conformément à leur mode d'emploi et suivant nos conseils d'utilisation sur les matériaux pour lesquels ces produits sont destinés. Cependant, l'utilisation de nos produits est faite en dehors de nos possibilités de contrôle, la responsabilité incombe donc à l'appliquant et ne le dispense pas de faire un essai pour les procédés d'utilisation et leurs buts. Pour cette raison, nos instructions techniques sont à considérer sans garantie, n'engageant pas notre responsabilité (les tiers y compris). Il convient de respecter les recommandations, directives et normes pertinentes ainsi que les règles reconnues de la technique. Les versions précédentes perdent leur validité avec l'édition de la présente Information Produit.